

# ROOF BASE STICK

Sous-couche autocollant



FICHE DE PRODUIT



## Description du produit

Un rouleau de toiture auto-adhésif de haute qualité pour les toits légèrement inclinés de 2° minimum qui garantit une toiture étanche. En raison de la nature auto-adhésive, l'application de colle pour toiture ou de soudage à la flamme sont superflus. De ce fait, le rouleau de toiture auto-adhésif est la manière la plus simple et la plus sûre de poser un revêtement de toiture. La couche inférieure est munie d'un film protecteur à retirer, ce qui rend l'installation rapide et simple. Cette couche inférieure est constituée d'élastomères et de bitume de haute qualité et possède une armature combinée polyester-voile de verre. Ainsi, le rouleau ne risque pas de se déchirer ou de rétrécir. Grâce à la composition spéciale du bitume, cette sous-couche est de haute qualité, élastique et facile à appliquer. Cette sous-couche est de plus pourvue d'une finition sablée.

## Application

À utiliser comme pare-vapeur sur support béton ou bois et à utiliser comme couche de base dans un système à 2 couches avec couche finale autocollante sur des toits plats avec une légère pente de minimum 2°. Aussi bien pour nouvelles constructions que rénovations. En cas de rénovation, la couverture existante peut servir de sous-couche si elle est encore en bon état. Peut être appliqué sur le bois, le béton, les panneaux d'isolation PIR ou sur anciennes couvertures de toiture.

## Avantages

- › Pose rapide et simple
- › Manipulation sans aucun risque
- › Sous-couche fortement renforcée
- › Circulable

## Conservation et utilisation

- La température de traitement idéale se situe entre 5°C et 25°C. Non applicable par temps de gel.
- Placez votre rouleau de toiture autocollant à l'intérieur 12 heures avant l'installation afin qu'il puisse atteindre la bonne température.
- Si la pente est > 8°, un système monocouche avec le ROOF TOP STICK est suffisant. Avec un toit en pente, vous travaillez toujours de bas en haut.



Sous-couche



Pare-vapeur



Longueur



Autocollant



# ROOF BASE STICK

Sous-couche autocollant



MODE D'EMPLOI



## Comment préparer le support ?

- Veillez tout d'abord à ce que le support soit sèche, sans poussière ni graisse.
- Réparez les cloques, les fissures et les déchirures du support en bitume altéré avec du MAS-TIC DE REPARATION élastique, renforcé avec la toile en polyester ANTI-FISSURE résistant aux déchirures, ou retirez les clous et le gravier de la surface en bois ou en béton.



## Comment utiliser le produit ?

- Placez d'abord le **ROOF BASE STICK** sur la surface du toit. Commencez toujours par le point le plus bas du toit, à savoir le côté de l'évacuation des eaux pluviales. Posez la couche inférieure sur le toit et déroulez-la pour l'aligner. Ré-enroulez à moitié le **ROOF BASE STICK**. Appliquez d'abord ROOFFIX ACTIVATOR là où le rouleau de toit sera placé pour assurer une adhérence optimale. Attendez un moment jusqu'à ce que le ROOFFIX ACTIVATOR soit sec au toucher (+/- 5 à 10 min).
- Coupez ensuite soigneusement le film sans endommager le rouleau. Retirez ensuite le film protecteur du **ROOF BASE STICK** tout en pressant fermement le rouleau de toiture sur le support. Pressez de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éviter les bulles d'air lors du déroulement. Pressez bien les joints au moyen d'un rouleau.
- Répétez la même procédure pour l'autre moitié du rouleau de toiture.
- Assurez-vous qu'il y ait un chevauchement de 8 cm dans le sens longitudinal lors de la pose du rouleau de toiture suivant. Coupez le rouleau à la bonne dimension, ré-enroulez-le à moitié, retirez le film des joints, appliquez ROOFFIX ACTIVATOR, retirez le film du **ROOF BASE STICK** et collez le rouleau de toiture de la même manière.
- Laissez un recouvrement de 15 cm de largeur comme joint transversal entre les différents rouleaux de toiture. Assurez-vous que les joints longitudinaux soient également décalés par rapport aux bandes de toiture adjacentes.
- Ensuite, achevez les bordures de toit avec des bandes de ROOF BASE STICK. Tout d'abord, appliquez le spray ROOFFIX ACTIVATOR sur les bordures de toit pour assurer une adhérence optimale. Placez le rouleau de toit lorsque le ROOFFIX ACTIVATOR est sec au toucher (+/- 5 à 10 minutes). Assurez-vous que les bandes couvrent au moins 10 cm de la surface du toit. Faites en premier lieu tous les bords du toit. Pour la finition des coins, voir les instructions d'installation détaillées à l'intérieur.
- Utilisez ROOF TOP STICK MINERAL ou ROOF TOP STICK REFLECT pour la finition de votre toit.



## En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

België: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Site web: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

