

# FLEXIFOIL COLLE RELEVES

Colle de contact pour l'encollage de l' EPDM sur les relevés



FICHE DE PRODUIT



## Description du produit

Colle de contact projetable pour le collage de la membrane FlexiFoil EPDM tant verticalement sur les relevés de toiture qu'horizontalement sur la surface de la toiture (minimum 15 cm du relevé de toiture). Le relevé complet et les 15 premiers centimètres tout autour de la surface de la toiture doivent être collés sur les deux faces comme protection contre le vent. Cette colle de contact peut être utilisée tant horizontalement que verticalement. Grâce à l'aérosol pratique, cette colle de contact peut être appliquée simplement et rapidement. Cette colle ne convient pas pour le collage de joints ou d'accessoires.

## Application

À utiliser sur les bandes de toiture bitumineuses, le bois, le béton ou les panneaux d'isolation PIR munis d'un voile de verre.

### Avantages

- Application sur les deux faces
- Application simple
- Adhère sur la plupart des supports

## De combien de produit ai-je besoin ?

Env. 750 ml  $\pm$  2 m<sup>2</sup>

## Conseils et astuces ?

- Secouez la bombe aérosol et veillez à ce que la buse soit bien propre afin d'obtenir un mélange homogène.
- Utilisez une bombe pleine pour les surfaces horizontales et une bombe moins pleine pour les côtés.
- Le temps de séchage de la colle varie sensiblement selon la température, le vent et l'humidité. Si les températures sont élevées, le film d'EPDM doit être replié rapidement.
- L'accrochage augmente progressivement et atteint son maximum au bout de 48 heures.
- Cette colle de contact n'est pas compatible avec les détails et les coutures FlexiFoil.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Colle de contact	Blanc	750 ML	750 ml/ 2m <sup>2</sup>	Env. 48 h	1	N/A

# FLEXIFOIL COLLE RELEVES

Colle de contact pour l'encollage de l' EPDM sur les relevés



MODE D'EMPLOI



## De quoi ai-je besoin ?



## Comment préparer le support ?

- Rendez le support sec, exempt de poussière et de graisse.

## Comment utiliser le produit ?

- Repliez votre membrane FlexiFoil EPDM de 15 cm tout autour.
- Appliquez la colle de contact avec l'aide de l'aérosol sur les 15 premiers centimètres de la surface de votre toiture, les relevés et la membrane FlexiFoil EPDM proprement dite. N'appliquez pas plus de colle que ce qui peut être traité en 5 à 10 minutes.
- Attendez que la colle soit sèche au contact du doigt, repliez soigneusement la membrane FlexiFoil EPDM et compressez bien celle-ci. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de plis ou une forme quelconque d'inclusion d'air. Travaillez toujours depuis le centre vers les côtés. Ensuite, bien compresser à l'aide d'un rouleau EPDM. L'utilisation de cette colle de contact se fait à raison de 0,35 L/m<sup>2</sup> en application sur les deux faces.
- Finissez les rives de toiture avec les profils en aluminium d'Aquaplan.

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions  
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 ou [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Site web: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

