

AQUA-STOP

Pâte étanche pour la réparation des toitures



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Pâte de réparation élastique, renforcée à l'aide de fibres, pour le colmatage de fuites dans les toits et gouttières, dans toutes les conditions atmosphériques telles que pluie, brouillard et gel. Grâce à son adhérence exceptionnelle, **AQUA-STOP** adhère immédiatement, même sous eau, sur les couvertures de toiture altérées, les métaux, la maçonnerie, le bois, etc. ... et empêche l'eau de s'infiltrer plus avant. Les fuites dues à des fissures, des joints ouverts, des finitions de détail mal exécutées aux rives de toiture, coupoles, etc. peuvent ainsi être colmatées par mauvais temps.

Application

S'utilise sur des toitures et gouttières bitumineuses. Egalement sur les métaux, la maçonnerie et le bois.

Avantages

- Adhère sur tous les supports
- Colmate les fuites par temps pluvieux
- Adhérence optimale même sous eau
- Renforcé par des fibres
- Facile à appliquer

De combien de produit ai-je besoin ?

Selon la sévérité de la fuite

Conseils et astuces ?

- Aqua-Stop est composé de bitume sélectionné avec soin, renforcé à l'aide de fibres.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Ne pas mettre en œuvre à une température ambiante inférieure à -5°C ou supérieure à +35°C.
- Il est apparu que lorsque des fuites se produisent dans une toiture, elles sont dues au vieillissement ou à des fautes de détail du revêtement existant. C'est pourquoi il est conseillé d'inspecter soigneusement la surface par temps sec de façon à pouvoir effectuer les réparations nécessaires. Dans le cas présent, le principe "Mieux vaut prévenir que guérir" est une règle d'or.
- Nettoyez votre outillage à l'aide de white-spirit.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Bitume sélectionné	Noir	1 kg / 2,5 kg	Selon la sévérité de la fuite	Env. 48 heures	1	Oui

AQUA-STOP

Pâte étanche pour la réparation des toitures



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Commencez par repérer la fuite. Les fuites se trouvent généralement autour des coupoles, autour des cheminées, à proximité des cloques et/ou fissures dans la toiture, autour des joints ouverts et autour des bavettes murales détachées.
- Nettoyer le support à l'aide d'une brosse dure et éliminer les flaques éventuelles.

Comment utiliser le produit ?

- Appliquer **AQUA-STOP** directement sur la zone à problème à l'aide d'un couteau à enduire et presser fortement.
- Refermer soigneusement après usage. Ne pas mettre sous contrainte durant quelques jours.



En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

