

TECHNISCHE FICHE

versie 01/2016

SECUONE POLYBACK PRIMER

Algemeen

SecuOne polyback primer is een solvent gebaseerd product, ontworpen voor het "in één stap" reinigen en primen van het

SecuOne polyback EPDM membraan vóór het aanbrengen van SecuOne polyback tape, SecuOne polyback flashing, SecuOne polyback polyback zelfklevende EPDM en SecuOne polyback rubber kit en alle andere zelfklevende producten.

Kenmerkende eigenschappen en karakteristieken

Kleur:	Bronzen of legergroene basis:
Basis:	Synthetische rubber
Vaste stoffen:	18%
Vlampunt:	4,4°C
VOC gehalte:	727 gr/liter
Gemiddeld gewicht:	0,9 kg/liter
Verpakking:	3,78 lt
Houdbaarheid:	9 maand

Waarschuwingen

1. Dit product is **ONTVLAMBAAR**. Zorg ervoor dat de SecuOne polyback primer op een veilige afstand wordt gehouden van warmte, vlammen en vonken tijdens opslag en gebruik.
2. Hou de verpakking gesloten wanneer deze niet gebruikt wordt. Gebruik gepaste ventilatie. Vermijd het inademen van dampen. Indien de dampen toch worden ingeademd, zoek verse lucht op. Indien het slachtoffer niet meer ademt, pas kunstmatige beademing toe. Bij moeilijke ademhaling, dien zuurstof toe. Contacteer onmiddellijk een arts. Vermijd tijdens het gebruik dat dampen via verluchting of via airco units het gebouw binnendringen. Sluit de blikken indien mogelijk tijdens het gebruik.
3. Vermijd contact met de ogen en de huid; Handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën, moeten worden gedragen bij het aanbrengen van SecuOne polyback primer om de handen te beschermen tegen irriterende bestanddelen. Hycron® handschoenen zijn hiervoor geschikt.
4. Niet inslikken, indien toch, wek geen braken op. Contacteer onmiddellijk de arts.
5. Roer dit product grondig tot alle neergeslagen pigmenten zijn vermengd met de oplossing. Vaste stoffen in suspensie in SecuOne polyback primer hebben de neiging neer te slaan; roer de oplossing regelmatig tijdens gebruik (om de 15-20 minuten). SecuOne polyback primer niet verdunnen. Verdunning kan de prestaties beïnvloeden.
6. SecuOne polyback primer kan leiden tot vlekken op niet-zwarte oppervlakken.
7. Opslag op de bouwplaats bij temperaturen van boven 32°C kan de houdbaarheid van het product beïnvloeden. Indien de SecuOne polyback primer wordt bewaard bij temperaturen onder 15°C, breng deze dan eerst op kamertemperatuur voor gebruik.
8. Hou het blik goed gesloten wanneer dit niet wordt gebruikt, om de oplossing te beschermen tegen contaminatie door vocht. Zodra de SecuOne polyback primer blootgesteld is aan lucht, begint deze te uit te harden en vormt op enkele dagen tijd een gel. Een pakking van membraan of dichtingsmateriaal kan worden gebruikt om het blik te verzegelen.

Bladzijde: 1/3

TECHNISCHE FICHE

versie 01/2016

9. Door het verdampen van het solvent, is het mogelijk dat er condensaat wordt gevormd op de vers aangebrachte SecuOne polyback primer wanneer de omgevingstemperatuur dicht bij het dauwpunt ligt. Indien condensaat wordt gevormd, moet het aanbrengen van de SecuOne polyback primer worden onderbroken (omdat dan geen sterke adhesie plaatsvindt). Laat het oppervlak drogen en breng een verse dunne laag SecuOne polyback primer aan op het eerder bedekte oppervlak als de omstandigheden dit toelaten.

10. RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SecuOne polyback PRIMER VOOR VOLLEDIGE VEILIGHEIDS

INFORMATIE VOOR GEBRUIK.

11. BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Mengen:

Roer grondig tot alle neergeslagen pigmenten verspreid zijn en de SecuOne polyback primer een uniforme kleur heeft.

Minstens 5 minuten roeren wordt aanbevolen.

Verbruik:

Bij correct aanbrengen kan ongeveer 42 m² SecuOne polyback EPDM membraan worden bedekt.

Toepassing:

1. Reinig de raakvlakken met een borstel of d.m.v. proper water. Let op: na het reinigen met water dienen de raakvlakken gedroogd te worden met een propere doek!
Overtollige mica mag worden weggeveegd met een bezem of met een droge doek.
Indien het membraan heel vuil is, kan het nodig zijn om W-membrane Cleaner te gebruiken als schuurmiddel. Dit is een heel belangrijk proces voor een membraan dat gedurende een aantal weken werd blootgesteld.
Opmerking: Hycronhandschoenen zijn vereist voor het beschermen van de handen wanneer reinigingsproducten of grondverf worden gebruikt.
2. Roer de SecuOne polyback primer grondig tot alle neergeslagen materiaal is vermengd met de oplossing.
3. Aanbrengen van de SecuOne polyback primer:
Breng de SecuOne polyback primer aan door middel van een propere schuurspons of lijmrol. SCHROB het oppervlak van het te beschermen membraan met cirkelvormige bewegingen, om een dunne, gelijkmatige laag op het membraan te krijgen. Een correct met SecuOne polyback primer grondverf bestreken naad ziet er gelijkmatig uit van kleur en vertoont geen strepen, klonters of plassen.
OPMERKING: Het gebruiken van te grote hoeveelheden SecuOne polyback primer zal de verlijming van de SecuOne polyback tape, SecuOne polyback flashing, SecuOne polyback polyback zelfklevende EPDM, SecuOne polyback rubber kit en alle andere zelfklevende producten op het EPDM-membraan niet echt verbeteren. Gebruik uitsluitend de nodige hoeveelheid om een volledige bedekking te krijgen van het oppervlak waar de tape of de lijm zal worden aangebracht.
4. Laat de SecuOne polyback primer drogen tot deze niet meer blijft plakken wanneer er met een droge vinger over gestreken wordt. Door de SecuOne polyback tape, SecuOne polyback flashing, SecuOne polyback polyback zelfklevende EPDM polyback, en alle andere zelfklevende producten te installeren zodra de grondlaag verdampt, minimaliseert u de kans op contaminatie en verbetert u de verlijming bij kouder weer.
5. Werk de naad af zoals dit wordt beschreven in de specificaties van SecuOne polybacks EPDM.

Bladzijde: 2/3

TECHNISCHE FICHE

versie 01/2016

* Algemene eigenschappen. Typische eigenschappen en kenmerken zijn gebaseerd op geteste stalen en worden niet gegarandeerd voor alle stalen van dit product. Deze gegevens en informatie zijn bedoeld als richtlijn en niet als een specificatie of een specificatiebereik, voor om het even welke eigenschap van dit product.

Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier van SecuOne polyback EPDM gerespecteerd.

We verwijzen tevens naar de geldende WTCB richtlijnen betreffende platte daken.